

# VSX-74TXVi IR CODES

CATEGORY	FUNCTION	COMMAND 1	COMMAND 2	
Inputs	DVD/LD	A585		
	TV	A50C		
	SAT	A510		
	DVR/VCR 1	A589		
	DVR/VCR 2	A59E	A5CA	
	VIDEO/GAME 1	A516		
	VIDEO/GAME 2	A517		
	HDMI 1	A55E	A5CA	
	HDMI 2	A55E	A5CB	
	USB	A59E	A5C9	
	XM	A59E	A5CC	
	CD	A54C		
	CD-R/TAPE	A588		
	TUNER	A547		
	PHONO	A54D		
	MULTI-CH INPUT	A55E	A506	
	iPod	A59E	A5CB	
	iLINK	A59E	A5C8	
	INPUT SELECT	A555		
	INPUT SELECT REVERSE	A556	A5C1	
VIDEO SELECT	A554			
Power/Volume/Other	POWER ON/OFF	A51C		
	ON	A51A		
	OFF	A51B		
	MUTE ON/OFF	A512		
	ON	A551		
	OFF	A552		
	VOLUME UP	A50A		
	VOLUME DOWN	A50B		
	SPEAKERS	A556	A500	
	FLUORESCENT DIMMER	A556	A506	
	SLEEP	A548		
	PDP LINK (SR+) ON/OFF	A59E	A5C7	
	PDP LINK (SR+) ON	A59D	A5C6	
	PDP LINK (SR+) OFF	A59D	A5C7	
	RECEIVER STATUS OSD	A59B	A5DD	
Stereo Group	STEREO	A59F	A5C0	
Standard Group Toggle	STANDARD	A55E	A508	
2 Channel Surround Modes	PROLOGIC	A59F	A5C2	
	PROLOGIC2 MOVIE	A59A	A500	
	PROLOGIC2 MUSIC	A59A	A501	
	PROLOGIC2 GAME	A59A	A502	
	Neo:6 CINEMA	A59A	A503	
	Neo:6 MUSIC	A59A	A504	
	PL2x MOVIE	A59A	A5C6	
	PL2x MUSIC	A59A	A5C7	
	PL2x GAME	A59A	A5C8	

## VSX-74TXVi IR CODES

<b>CATEGORY</b>	<b>FUNCTION</b>	<b>COMMAND 1</b>	<b>COMMAND 2</b>
Standard for Multi-Channel	Depending on Source	A59A	A5C9
	+ EX	A59A	A5CA
	+PL2x MOVIE	A59A	A5CB
	+PL2x MUSIC	A59A	A5CC
	DTS ES Neo:6	A59A	A5CD
	DTS ES matrix	A59A	A5CE
	DTS ES discrete	A59A	A5CF
Advanced Group Toggle	ADVANCED SURROUND	A59F	A5D3
Advanced Surround	ACTION	A59F	A5DA
	SCI-FI	A59A	A505
	DRAMA	A59F	A5D9
	MUSICAL	A59F	A5D8
	MONO FILM	A59A	A506
	7-D THEATER	A59F	A5D0
	CLASSICAL	A59A	A507
	CHAMBER	A59A	A508
	JAZZ	A59F	A5C4
	ROCK	A59A	A509
	DANCE	A59A	A5C0
	7CH STEREO	A59A	A5C1
	PHONES SURROUND	A59F	A5DB
THX Group Toggle	THX	A59F	A5D1
THX for 2 Channel	THX PROLOGIC	A59A	A5D0
	THX PL2 MOVIE	A59A	A5D1
	THX Neo:6 cinema	A59A	A5D2
	THX PL2x MOVIE	A59A	A5D3
	THX GAMES MODE	A59A	A5D4
THX for Multi-Channel	THX Depending on Source	A59A	A5D6
	THX + EX	A59A	A5D7
	THX +PL2x MOVIE	A59A	A5D8
	THX +DTS ES Neo:6	A59A	A5D9
	THX +DTS ES matrix	A59A	A5DA
	THX +DTS ES discrete	A59A	A5DB
	THX + SELECT2	A59A	A5DC
	THX + MUSICMODE SELECT	A59A	A5DD
	THX + GAMES MODE	A59A	A5DE
Auto Group Toggle	AUTO SURROUND/STREAM DIRECT	A59A	A5C3
Auto/Stream Direct	AUTO SURROUND	A59F	A5D5
	NORMAL DIRECT	A59A	A5C4
	PURE DIRECT	A59A	A5C5
Sound Adjustments	CH SELECT/EFFECT	A556	A504
	CH SELECT REVERSE	A580	
	CH LEVEL UP	A542	A507
	CH LEVEL DOWN	A541	A507
	CH SELECT RETURN	A55D	A509

# VSX-74TXVi IR CODES

CATEGORY	FUNCTION	COMMAND 1	COMMAND 2
Sound Adjustments Cont'd	MIDNIGHT/LOUDNESS	A59F	A5CB
	LOUDNESS	A544	
	SIGNAL SELECT	A556	A503
	ANALOG INPUT ATT	A55E	A507
	SBch PROCESSING	A59F	A5D4
	MCACC POSITION	A55A	A5CC
	PHASE CONTROL ON/OFF	A55A	A5CB
AV PARAMETER	AV PARAMETER	A55A	A5CA
	Cursor UP	A580	
	DOWN	A581	
	RIGHT	A582	
	LEFT	A583	
	ENTER (remote)	A584	
	RETURN	A55D	A509
	TONE ON/OFF	A557	A5C0
	BASS UP	A557	A500
	BASS DOWN	A557	A501
	TREBLE UP	A557	A502
	TREBLE DOWN	A557	A503
	Hi-BIT/Hi-SAMPLING	A559	A506
	DIGITAL NOISE REDUCTION	A559	A507
	DIALOG ENHACEMENT	A59F	A5DE
Setup	SYSTEM SETUP	A59B	A5D6
	Cursor UP	A580	
	DOWN	A581	
	RIGHT	A582	
	LEFT	A583	
	ENTER (remote)	A584	
	RETURN	A55D	A509
Tuner	0/10	A400	
	1	A401	
	2	A402	
	3	A403	
	4	A404	
	5	A405	
	6	A406	
	7	A407	
	8	A408	
	9	A409	
	STATION UP	A410	
	STATION DOWN	A411	
	FREQUENCY UP	A456	
	FREQUENCY DOWN	A457	
	BAND	A413	
	FM	A40D	
	AM	A40E	
	TUNER EDIT	A458	
	TUNER ENTER	A459	
	TUNER RETURN	A55D	A509

# VSX-74TXVi IR CODES

CATEGORY	FUNCTION	COMMAND 1	COMMAND 2
Tuner Cont'd	MPX	A41E	
	CLASS	A440	
	DIRECT ACCESS	A443	
	DISPLAY	A44A	
iPod	PLAY	A598	A5C0
	PAUSE	A598	A5C1
	STOP	A598	A5CA
	PREVIOUS ( < < )	A598	A5C2
	NEXT ( > > )	A598	A5C3
	REV ( > >)	A598	A5C4
	FWD (< < )	A598	A5C5
	REPEAT	A598	A5C6
	SHUFFLE	A598	A5C7
	DISPLAY	A598	A5C8
	Cursor UP	A598	A5D0
	Cursor DOWN	A598	A5D1
	Cursor RIGHT	A598	A5D2
	Cursor LEFT	A598	A5D3
	ENTER	A598	A5D4
	RETURN	A598	A5D5
	TOP MENU	A598	A5D6
XM	0/10	A49F	A4C0
	1	A49F	A4C1
	2	A49F	A4C2
	3	A49F	A4C3
	4	A49F	A4C4
	5	A49F	A4C5
	6	A49F	A4C6
	7	A49F	A4C7
	8	A49F	A4C8
	9	A49F	A4C9
	CH + / Cursol DOWN↓	A49F	A4CA
	CH - / Cursol UP↑	A49F	A4CB
	PRESET ST + (→)	A49F	A4CE
	PRESET ST - (←)	A49F	A4CF
	DISPLAY	A49F	A4CC
	PRESET	A49F	A4CD
	CLASS	A49F	A4D2
	DIRECT ACCESS(CH)	A49F	A4D0
	MEMORY (EDIT)	A49F	A4D1
	MENU	A49F	A4D3
	ENTER	A49F	A4D5
	RETURN	A49F	A4D6
CATEGORY	A49F	A4D7	
Sub-Room Control	MULTI-ROOM ON/OFF	A59C	A5D0
	ROOM 2 ON	A599	A505
	ROOM 2 OFF	A599	A506
	ROOM 2 ON/OFF	A599	A5D5
	ROOM 3 ON	A599	A507
	ROOM 3 OFF	A599	A508

**VSX-74TXVi IR CODES**

<b>CATEGORY</b>	<b>FUNCTION</b>	<b>COMMAND 1</b>	<b>COMMAND 2</b>	
Sub-Room Control Cont'd	ROOM 3 ON/OFF	A599	A5D6	
	ROOM 2/RECOU INPUT SELECT	A59E	A5D0	
	ROOM 2/RECOU INPUT REVERSE	A599	A502	
	ROOM 2/RECOU SOURCE	A599	A5D3	
	ROOM 2/RECOU DVD	A59E	A5D1	
	ROOM 2/RECOU TV	A59E	A5D2	
	ROOM 2/RECOU SAT	A59E	A5D3	
	ROOM 2/RECOU DVR/VCR 1	A59E	A5CE	
	ROOM 2/RECOU DVR/VCR 2	A599	A503	
	ROOM 2/RECOU VIDEO/GAME 1	A59E	A5D4	
	ROOM 2/RECOU VIDEO/GAME 2	A599	A504	
	ROOM 2 XM	A599	A501	
	ROOM 2/RECOU CD	A59E	A5D8	
	ROOM 2/RECOU CDR	A59E	A5D9	
	ROOM 2/RECOU TUNER	A59E	A5DB	
	ROOM 2/RECOU PHONO	A59E	A7DD	
	ROOM 2/RECOU MULTI-CH-INPUT	A59E	A6DF	
	ROOM 2/RECOU iPod	A599	A500	
	ROOM 2 VOLUME UP	A557	A5C3	
	ROOM 2 VOLUME DOWN	A557	A5C4	
	ROOM 3 INPUT SELECT	A599	A5C0	
	ROOM 3 INPUT REVERSE	A599	A5C1	
	ROOM 3 SOURCE	A599	A5D4	
	ROOM 3 DVD	A599	A5C2	
	ROOM 3 TV	A599	A5C3	
	ROOM 3 SAT	A599	A5C4	
	ROOM 3 DVR/VCR 1	A599	A5C5	
	ROOM 3 DVR/VCR 2	A599	A5C6	
	ROOM 3 VIDEO/GAME 1	A599	A5D1	
	ROOM 3 VIDEO/GAME 2	A599	A5D2	
	ROOM 3 CD	A599	A5C7	
	ROOM 3 CDR	A599	A5C8	