



**Français**

Ce guide est destiné à vous guider dans les fonctions de base de cet appareil.  
Pour les détails, veuillez vous reporter au Mode d'emploi disponible sur le site Web.  
<https://www.pioneer-electronics.com/PUSA/Car>



**Español**

Esta guía tiene como fin explicar las funciones básicas de esta unidad.  
Para obtener más información, consulte el manual de operaciones que se encuentra en el sitio web.  
<https://www.pioneer-electronics.com/PUSA/Car>



**DMH-WT8600NEX**  
**DMH-WT7600NEX**  
**DMH-WC6600NEX**  
**DMH-W4660NEX**  
**DMH-W4600NEX**

**Quick start guide**  
**Guide de démarrage rapide**  
**Guía de inicio rápido**


< CRD5179-A >

**English**




**What's What**

• DMH-WT8600NEX/DMH-WT7600NEX/DMH-WC6600NEX



• DMH-W4660NEX/DMH-W4600NEX



- ① Display the top menu screen
- ② Power off
- ③ Activate the voice recognition mode
- ④ Display mobile device search or select screen
- ⑤ Volume

**Starting up the unit**

- 1 [language] → [Standard Mode] or [Network Mode]

**⚠ WARNING**  
Do not use the unit in Standard Mode when a speaker system for 3-way Network Mode is connected to the unit. This may cause damage to the speakers.

- 2 [OK] → [OK]

**Wi-Fi connection**

**⚠ WARNING**  
• Do not attempt to operate the web browser while driving. Make sure to pull off the road and park your vehicle in a safe location before attempting to use the controls on the web browser.  
• When you use the browser, do not enter your important information such as credit card information, bank account information and personal information.  
• When you use the browser, do not install the software or program that Pioneer is not involved with. If you install such software or program, you may suffer from damages such as mechanical trouble or put your entered information in danger.

- 1 [screen]
- 2 [Wi-Fi Settings] → [Access point setting] → [Q]

**Bluetooth® connection**

- 1 [screen]
- 2 [Connection] → [Q]

**CarAVAssist**

Using CarAVAssist anytime, anywhere, optimize and expand your in-car and daily life.

**NOTE**  
CarAVAssist must be connected to this unit in order to synchronize the changes.



**Download Now**

CarAVAssist is an application that allows you to configure and transfer various settings of this unit and register URLs as favorites so that you can browse them using this unit's web browser.

**Selecting the source/application**




- ① Display the source/application selection screen and select a source/application



- ① Display the source/application list and select a source/application

**Tuner operation**

- 1 [HD Radio] or [Radio]



- ① Display the preset channel list
- ② Store the strongest broadcast frequencies

**Audio operation**


- 1 [screen]
- 2 audio source



- ① Switch between media file types
- ② Display the hidden function bar
- ③ Pause and start playback

**Video operation**

- 1 [screen]
- 2 video source



- ① Display the playlist screen
- ② Select a list title that you want to play
- ③ Scroll the list title or category name

**Bluetooth telephone operation**

- 1 [screen]
- 2 [Q]




- ① Display the Bluetooth connection menu
- ② Display the preset dial screen
- ③ Switch to the phone book mode
- ④ Switch to the call history list
- ⑤ Enter the phone number directly
- ⑥ Turn private mode on and off
- ⑦ Adjust the talking volume
- ⑧ Make an outgoing call
- ⑨ End a call

**Français**




**Description de l'appareil**

• DMH-WT8600NEX/DMH-WT7600NEX/DMH-WC6600NEX



• DMH-W4660NEX/DMH-W4600NEX



- ① Afficher l'écran de menu supérieur
- ② Éteindre
- ③ Activer le mode de reconnaissance vocale
- ④ Afficher l'écran de recherche ou sélection d'appareil mobile

**Démarrer l'appareil**

- 1 [langue] → [Mode standard] ou [Mode réseau]

**⚠ ATTENTION**  
N'utilisez pas l'appareil en Mode standard lorsqu'un système de haut-parleurs pour Mode réseau 3 voies est connecté à l'appareil. Cela pourrait endommager les haut-parleurs.

- 2 [OK] → [OK]

**Connexion Wi-Fi**

**⚠ ATTENTION**  
• N'essayez pas de faire fonctionner le navigateur Web pendant que vous conduisez. Veuillez à quitter la route et stationner votre véhicule en lieu sûr avant d'utiliser les commandes du navigateur Web.  
• Lorsque vous utilisez le navigateur, n'entrez pas d'informations importantes comme votre numéro de carte de crédit, vos coordonnées de compte bancaire et vos renseignements personnels.  
• Lorsque vous utilisez le navigateur, n'installez pas de logiciel ou programme avec lequel Pioneer n'a aucune affiliation. Si vous installez un tel logiciel ou programme, vous pourriez subir des dommages comme des troubles mécaniques ou compromettre la sécurité des informations entrées.

- 1 [écran]
- 2 [Paramètres Wi-Fi] → [Paramètre du point d'accès] → [Q]

**Connexion Bluetooth®**

- 1 [écran]
- 2 [Connexion] → [Q]

**CarAVAssist**

Utilisez CarAVAssist partout et en tout temps, pour optimiser et rehausser vos déplacements en voiture et votre quotidien.

**REMARQUE**  
CarAVAssist doit être connectée à cet appareil pour qu'il soit possible de synchroniser les modifications.



**Télécharger maintenant**

CarAVAssist est une application vous permettant de configurer et transférer divers réglages de cet appareil et d'enregistrer des adresses URL comme favoris afin de pouvoir les parcourir au moyen du navigateur Web de cet appareil.

**Sélection de la source/l'application**



- ① Afficher l'écran de sélection de source/d'application et sélectionner une source/application



- ① Afficher la liste des sources/applications et sélectionner une source/application

**Utilisation du sintoniseur**

- 1 [écran]
- 2 [HD Radio] ou [Radio]



- ① Afficher la liste des canaux prédéfinis
- ② Mettre en mémoire les fréquences de radiodiffusion les plus puissantes

**Utilisation des fonctions audio**


- 1 [écran]
- 2 source audio



- ① Permuter entre les types de fichier multimédia
- ② Afficher la barre de fonction masquée
- ③ Mettre en pause et déarrer la lecture

**Opération vidéo**

- 1 [écran]
- 2 source vidéo



- ① Afficher l'écran de liste de lecture
- ② Sélectionner un titre de la liste pour en faire la lecture
- ③ Faire défiler le titre de la liste ou le nom de catégorie


**Utilisation d'un téléphone Bluetooth**

- 1 [écran]
- 2 [Q]




- ① Afficher le menu de connexion Bluetooth
- ② Afficher l'écran de numérotation prédéfinie
- ③ Permuter au mode d'annuaire téléphonique
- ④ Permuter à la liste d'historique des appels
- ⑤ Entrer le numéro de téléphone directement
- ⑥ Activer et désactiver le mode confidentiel
- ⑦ Régler le volume de conversation
- ⑧ Effectuer un appel sortant
- ⑨ Terminer un appel

**Español**




**Qué es que**

• DMH-WT8600NEX/DMH-WT7600NEX/DMH-WC6600NEX



• DMH-W4660NEX/DMH-W4600NEX



- ① Mostrar la pantalla del menú superior
- ② Apagar
- ③ Activar el modo de reconocimiento de voz
- ④ Mostrar búsqueda de dispositivo móvil o pantalla de selección

**Encendido de la unidad**

- 1 [Idioma] → [Modo estándar] o [Modo red]

**⚠ ADVERTENCIA**  
No use la unidad en Modo estándar cuando un sistema de bocinas del Modo red de tres vías esté conectado a la unidad. Lo anterior podría provocar daños en las bocinas.

- 2 [OK] → [OK]

**Conexión Wi-Fi**

**⚠ ADVERTENCIA**  
• No intente utilizar el navegador web mientras conduce. Asegúrese de salir de la carretera y estacionar su vehículo en un lugar seguro antes de intentar usar los controles en el navegador web.  
• Cuando utilice el navegador, no ingrese información importante como los detalles de la tarjeta de crédito, la información de la cuenta bancaria ni información personal.  
• Cuando utilice el navegador, no instale ningún software ni programa con el que no esté implicado Pioneer. Si instala tal software o programa, puede sufrir daños como problemas mecánicos o poner en riesgo la información introducida.

- 1 [pantalla]
- 2 [Configuración de Wi-Fi] → [Configuración de punto de acceso] → [Q]

**Conexión Bluetooth®**

- 1 [pantalla]
- 2 [Conexión] → [Q]

**CarAVAssist**

Al usar CarAVAssist en cualquier momento o en cualquier lugar, optimizará y ampliará su vida diaria y en el coche.

**NOTA**  
CarAVAssist debe estar conectado a esta unidad a fin de sincronizar los cambios.



**Descargar ahora**

CarAVAssist es una aplicación que le permite configurar y transferir varias configuraciones de esta unidad y registrar URL como favoritas para que pueda navegar por ellas con el navegador web de esta unidad.

**Seleccionar el origen/aplicación**



- ① Mostrar la pantalla de selección de fuente/aplicación y seleccionar una fuente/aplicación



- ① Mostrar la lista de fuente/aplicación y seleccionar una fuente/aplicación

**Uso del sintonizador**

- 1 [pantalla]
- 2 [HD Radio] o [Radio]



- ① Mostrar la lista de canales preestablecidos
- ② Almacenar las frecuencias de las emisiones más fuertes

**Uso de audio**


- 1 [pantalla]
- 2 fuente de audio



- ① Cambiar de tipo de archivo de medios
- ② Mostrar la barra de función oculta
- ③ Pausar e iniciar reproducción

**Funcionamiento de vídeo**

- 1 [pantalla]
- 2 fuente de vídeo



- ① Mostrar la pantalla de la lista de reproducción
- ② Seleccionar un título de la lista que desea reproducir
- ③ Desplazar por el título de lista o nombre de categoría

**Uso de teléfono Bluetooth**

- 1 [pantalla]
- 2 [Q]



- ① Mostrar el menú de conexión Bluetooth
- ② Mostrar la pantalla de dial predeterminado
- ③ Cambiar al modo de directorio telefónico
- ④ Cambiar a la lista del historial de llamadas
- ⑤ Escribir el número telefónico directamente
- ⑥ Activar y desactivar el modo privado
- ⑦ Ajustar el volumen de habla
- ⑧ Hacer una llamada saliente
- ⑨ Terminar una llamada