



CAN ICES-3 B/NMB-3 B

<QSG\_DMH2000NEX\_UC\_A>

**English**  
This guide is intended to guide you through the basic functions of this unit.  
For details, please refer to the Operation manual stored on the website.  
<https://www.pioneer-electronics.com/PUSA/>



<https://www.pioneer-electronics.ca/POCEN/>

**Français**


Ce guide est destiné à vous guider dans les fonctions de base de cet appareil.  
Pour les détails, veuillez vous reporter au Mode d'emploi disponible sur le site Web.  
<https://www.pioneer-electronics.ca/PUSA/>




<https://www.pioneer-electronics.com/PUSA/>

**Español**

Este guía tiene como fin explicar las funciones básicas de esta unidad.  
Para obtener más información, consulte el manual de operaciones que se encuentra en el sitio web.  
<https://www.pioneer-electronics.com/PUSA/>



<https://www.pioneer-electronics.ca/POCEN/>



### ONE YEAR LIMITED WARRANTY (In the U.S. and Canada)

When purchased from an authorized Pioneer dealer in the U.S. or Canada, this product is covered by Pioneer's One Year Limited Warranty. Please visit [pioneer-electronics.com/warranty](https://www.pioneer-electronics.com/warranty) to review and download the full terms and conditions of the Limited Warranty, or you can receive a copy by calling 1-800-421-1484 or writing to Customer Support, Pioneer Electronics (USA) Inc., P.O. Box 1720, Long Beach, California 90801 USA.

### GARANTIE LIMITÉE D'UN AN (Valable pour les États-Unis et le Canada)

En achetant chez un marchand autorisé Pioneer aux États-Unis ou au Canada, ce produit est couvert par une garantie limitée Pioneer d'un an. Veuillez visiter [pioneer-electronics.com/warranty](https://www.pioneer-electronics.com/warranty) pour consulter ou télécharger une copie détaillée de cette garantie limitée. Vous pouvez aussi obtenir une copie en appelant au 1-800-421-1484 ou en écrivant à Customer Support, Pioneer Electronics (USA) Inc., P.O. Box 1720, Long Beach, California 90801 USA.

[pioneer-electronics.com/warranty](https://www.pioneer-electronics.com/warranty)



**English**

## Precaution

### Information to user

-This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that complies with Part 15 of FCC Rules and Innovation, Science, and Economic Development Canada licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of this device.  
-The Bluetooth antenna cannot be removed (or replaced) by user.  
-This equipment complies with FCC/ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines and RSS-102 of the ISED radio frequency (RF) Exposure rules. This equipment should be installed and operated keeping the radiator at least 20 cm or more away from person's body.  
-This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.  
-Information to User - Alteration or modifications carried out without appropriate authorization may invalidate the user's right to operate the equipment.  
-NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:  
-Reorient or relocate the receiving antenna.  
-Increase the separation between the equipment and receiver.  
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.  
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY

Product Name: RDS AV RECEIVER  
Model Number: DMH-W3050NEX, DMH-W3000NEX, DMH-2000NEX  
Responsible Party Name: PIONEER ELECTRONICS (USA) INC. SERVICE SUPPORT DIVISION  
Address: 970 W. 190TH STREET, SUITE 360, TORRANCE, CA 90502, U.S.A.  
Phone: (800) 421-1404  
URL: <http://www.pioneer-electronics.com>

### WARNING

Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating. To prevent fire hazard, the openings should never be blocked or covered with items such as papers, floor mat, cloth.

### The Safety of Your Ears is in Your Hands

Get the most out of your equipment by playing it at a safe level - a level that lets the sound come through clearly without annoying blaring or distortion and, most importantly, without affecting your hearing. Sound can be deceiving. Over time, your hearing "comfort level" adapts to higher volumes of sound, so what sounds "normal" can actually be loud and harmful to your hearing. Guard against this by setting your equipment at a safe level BEFORE your hearing adapts.

### ESTABLISH A SAFE LEVEL:

- Set your volume control at a low setting.
- Slowly increase the sound until you can hear it comfortably and clearly, without distortion.
- Once you have established a comfortable sound level, set the dial and leave it there.

### BE SURE TO OBSERVE THE FOLLOWING GUIDELINES:

- Do not turn up the volume so high that you can't hear what's around you.
- Use caution or temporarily discontinue use in potentially hazardous situations.
- Do not use headphones while operating a motorized vehicle; the use of headphones may create a traffic hazard and is illegal in many areas.

**Français**

## Précautions

### Informations à l'intention de l'utilisateur

-L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux parties 15 des règles de la FCC et du CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.  
-L'antenne Bluetooth ne peut pas être supprimée (ou remplacée) par l'utilisateur.  
-Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements électromagnétiques pour un environnement non contrôlé et respecte les règles des radioélectriques (RF) de la FCC, lignes directrices d'exposition et d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l'ISDE. Cet équipement doit être installé et utilisé en gardant une distance de 20 cm ou plus entre le dispositif rayonnant et le corps.

Les fentes et ouvertures dans le boîtier servent à assurer la ventilation et le bon fonctionnement du produit, ainsi qu'à le protéger d'une surchauffe. Pour prévenir les risques d'incendie, les ouvertures ne doivent jamais être bloquées ou couvertes par des articles tels que journaux, tapis ou tissus.

### ATTENTION

Set your volume control at a low setting. Slowly increase the sound until you can hear it comfortably and clearly, without distortion. Once you have established a comfortable sound level, set the dial and leave it there.

### BE SURE TO OBSERVE THE FOLLOWING GUIDELINES:

- Do not turn up the volume so high that you can't hear what's around you.
- Use caution or temporarily discontinue use in potentially hazardous situations.
- Do not use headphones while operating a motorized vehicle; the use of headphones may create a traffic hazard and is illegal in many areas.

**Español**

## Precauciones

### Información al usuario

-Este dispositivo contiene un emisor/receptor de licencia exenta que cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC y de las Normas de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá aplicables a los dispositivos de radio exentos de licencia. La explotación está autorizada a las dos condiciones siguientes: (1) el dispositivo no debe producir interferencia, y (2) el usuario del dispositivo debe aceptar toda interferencia radioeléctrica sufrida, incluso si dicha interferencia puede afectar el funcionamiento del dispositivo.  
-La antena Bluetooth no puede ser eliminada (o reemplazada) por el usuario.  
-Este equipo cumple con los límites de exposición a las radiaciones electromagnéticas para un entorno no controlado y cumple con las reglas de las radioeléctricas (RF) de la FCC, las directrices de exposición y de exposición a las frecuencias radioeléctricas (RF) CNR-102 de la ISDE. Este equipo debe instalarse y utilizarse manteniendo una distancia de 20 cm o más entre el dispositivo emisor y el cuerpo.  
-Nota: Este equipo ha sido probado y se ha encontrado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:  
-Reorientar o reubicar la antena receptora.  
-Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.  
-Conectar el equipo a un enchufe de un circuito diferente del al que está conectado el receptor.  
-Consultar al vendedor o a un técnico experimentado de radio/televisión para obtener ayuda.


Proporcionar naturas y aperturas de ventilación en el gabinete para garantizar un funcionamiento confiable del producto y para protegerlo del sobrecalentamiento. Para evitar riesgos de incendio, nunca se deben bloquear o cubrir las aberturas con elementos como papeles, alfombras y tapetes.

Establezca un nivel seguro. Baje el control de volumen a un nivel inferior. Aumente progresivamente el volumen hasta que pueda escuchar cómodamente lo que quiere escuchar, sin distorsión. Una vez que haya establecido un nivel de sonido cómodo, ajuste el dial y déjelo así.

asegure de observar las siguientes pautas: No aumente el volumen hasta que no pueda oír lo que está a su alrededor. Use precaución o suspenda temporalmente el uso en situaciones potencialmente peligrosas. No use auriculares mientras opera un vehículo motorizado; el uso de auriculares puede crear un peligro de tráfico e ilegal en muchas áreas.

**English**

### Meanings of symbols used in this manual




This indicates model names that are supported by the described operations.

### What's What

1. Display the Apple CarPlay phone screen when Apple CarPlay is activated
2. Display the phone menu screen when Android Auto™ or hands-free phoning is activated
3. Start searching screen when the device is not connected
4. Go to the device select screen when the device is already connected
5. Activate the voice recognition mode
6. Display the device search or select screen
7. Display the application screen
8. Display the home menu screen
9. Power off

### Adjust the volume



Adjust the volume

### Selecting the source

1. Display all sources/applications
2. Select a source
3. Display hidden source

### Tuner operation

1. Select a band
2. Store the strongest broadcast frequencies
3. Start seek turning
4. Tune into the next station
5. Recall the preset channel stored to a key from memory
6. Store the current broadcast frequency to a key

### Moving images operation

1. Pause and start playback
2. Change the playback point
3. Select the previous file or the next file
4. Perform fast forward or fast reverse

### Audio operation

1. Pause and start playback
2. Select the previous file or the next file
3. Perform fast forward or fast reverse
4. Set the function for playing audio

### List search operation

1. Display the playlist screen
2. Select the media file types
3. Select a list title or folder that you want to play
4. Scroll the list

### Bluetooth® connection


1. Enter the Bluetooth device name
  2. Search for Bluetooth devices
- NOTE**  
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Pioneer Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

### Bluetooth telephone operation

1. Enter the phone number directly
2. Switch to the phone book mode
3. Switch to the call history list
4. Make an outgoing call

**Français**

### Signification des symboles utilisés dans ce mode d'emploi




Indique les noms des modèles qui prennent en charge les opérations décrites.

### Description de l'appareil

1. Affiche l'écran Apple CarPlay du téléphone lorsque Apple CarPlay est activé
2. Affiche l'écran de menu du téléphone quand Android Auto™ ou les appels mains libres sont activés
3. Lance l'écran de recherche lorsque le dispositif n'est pas connecté
4. Navigue vers l'écran de sélection du dispositif lorsque celui-ci est déjà connecté
5. Active le mode de reconnaissance vocale
6. Affiche l'écran de recherche ou de sélection du dispositif
7. Affiche l'écran de l'application
8. Affiche l'écran du menu d'accueil
9. Mise hors tension

### Régler le volume



Régler le volume

### Sélection de la source

1. Affiche toutes les sources/applications
2. Sélectionner une source
3. Afficher les sources masquées

### Utilisation du sintoniseur

1. Sélectionner une bande
2. Mettre en mémoire les fréquences de radiodiffusion les plus puissantes
3. Démarrer la sintonisation par recherche
4. Sintoniser la station suivante
5. Rappeler de la mémoire un canal prédéfini mémorisé sur une touche
6. Enregistrer la fréquence de radiodiffusion actuelle sur une touche

### Utilisation des images en mouvement

1. Mettre en pause et démarrer la lecture
2. Modifier le point de lecture
3. Sélectionner le fichier précédent ou suivant
4. Effectuer une avance ou un recul rapide

### Utilisation des fonctions audio

1. Mettre en pause et démarrer la lecture
2. Sélectionner le fichier précédent ou suivant
3. Effectuer une avance ou un recul rapide
4. Régler la fonction pour la lecture audio

### Opération de recherche dans la liste

1. Afficher l'écran de liste de lecture
2. Sélectionner les types de fichier multimédia
3. Sélectionner un titre ou dossier de la liste pour en faire la lecture
4. Faire défiler la liste

### Connexion Bluetooth®


1. Entrer le nom de l'appareil Bluetooth.
  2. Rechercher des appareils Bluetooth.
- NOTE**  
Le mot-marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et tout usage de ces marques par Pioneer Corporation est fait sous licence. Les autres marques de commerce et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

### Utilisation d'un téléphone Bluetooth

1. Entrer le numéro de téléphone directement
2. Permettre au mode d'annuaire téléphonique
3. Permettre à la liste d'historique des appels
4. Effectuer un appel sortant

**Español**

### Significado de los símbolos utilizados en este manual




Esto indica los nombres de los modelos compatibles con las operaciones descritas.

### Qué es que

1. Mostrar la pantalla del teléfono de Apple CarPlay cuando Apple CarPlay está activado
2. Mostrar la pantalla del menú del teléfono cuando Android Auto™ o el teléfono manos libres están activados
3. Iniciar la pantalla de búsqueda cuando el dispositivo no está conectado
4. Ir a la pantalla de selección de dispositivo cuando el dispositivo ya está conectado
5. Activar el modo de reconocimiento de voz
6. Mostrar la pantalla de búsqueda o selección de dispositivo
7. Mostrar la pantalla de la aplicación
8. Mostrar la pantalla del menú de inicio
9. Apagar

### Ajusta el volumen



Ajusta el volumen

### Seleccionar la fuente

1. Mostrar todas las fuentes/aplicaciones
2. Seleccione un origen
3. Muestra fuentes ocultas

### Uso del sintonizador

1. Seleccionar una banda
2. Almacenar las frecuencias de las emisiones más fuertes
3. Iniciar la sintonización de búsqueda
4. Sintonizar la siguiente emisora
5. Recuperar el canal preestablecido almacenado en una tecla de la memoria
6. Almacenar la frecuencia de la emisión actual en una tecla

### Uso de imágenes en movimiento

1. Pausar e iniciar reproducción
2. Cambiar el punto de reproducción
3. Seleccionar el archivo anterior o el archivo siguiente
4. Realizar avance rápido o retroceso rápido

### Uso de audio

1. Pausar e iniciar reproducción
2. Seleccionar el archivo anterior o el archivo siguiente
3. Realizar avance rápido o retroceso rápido
4. Establecer las funciones para reproducir audio

### Funcionamiento de la búsqueda de la lista

1. Mostrar la pantalla de la lista de reproducción
2. Seleccionar los tipos de archivo multimedia
3. Seleccionar un título de la lista o carpeta que desea reproducir
4. Desplazar por la lista

### Conexión Bluetooth®

1. Entrar el nombre de Bluetooth.
  2. Buscar dispositivos Bluetooth.
- NOTA**  
La marca Bluetooth® y los logotipos Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Pioneer Corporation se hace bajo licencia. Otros marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

### Uso de teléfono Bluetooth

1. Escribir el número telefónico directamente
2. Cambiar al modo de directorio telefónico
3. Cambiar a la lista del historial de llamadas
4. Hacer una llamada saliente